



LCD-TV


LW22N23N

Bedienungsanleitung

Bevor Sie das Gerät verwenden,
lesen Sie zunächst diese Bedienungsanleitung sorgfältig,
und bewahren Sie sie auf, damit Sie später darin nachlesen können.

**BILDSCHIRMENÜ
PC-BILDSCHIRMANZEIGE
BILD-IN-BILD-FUNKTION (PIP)
VIDEOTEXT**

Anschlussfeld



Achten Sie beim Anschluss eines Audio- oder Videosystems an Ihr Gerät darauf, dass alle Elemente ausgeschaltet sind. Detaillierte Anweisungen zum Anschließen von externen Geräten und diesbezügliche Sicherheitshinweise finden Sie in der Dokumentation dieser Geräte.

Externe Signalquellen wiedergeben



Wenn Sie mehrere Audio-/Videosysteme angeschlossen haben, können Sie die verschiedenen Signalquellen anzeigen, indem Sie den entsprechenden Eingang auswählen.


- 1 Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Verbindungen hergestellt wurden (weitere Hinweise hierzu siehe Seite 6/7).
- 2
 - ◆ PC Taste...
Drücken Sie die PC-Taste, um den PC-Modus auszuwählen.
 - ◆ Video Taste...
Drücken Sie die Video-Taste, um den Video-Modus auszuwählen.
Die Signalquellen werden in dieser Reihenfolge angezeigt:
AV1 - AV2 - AV3 - S-Video.
 - ◆ TV Taste...
Drücken Sie die TV-Taste, um den TV-Modus auszuwählen.

Batterien in die Fernbedienung einlegen

In den folgenden Fällen müssen Sie Batterien in die Fernbedienung einlegen bzw. die Batterien ersetzen:

- ◆ **Nach dem Kauf des Geräts**
- ◆ **Wenn die Fernbedienung nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert**

- 1 Nehmen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung ab, indem Sie zuerst auf das Symbol drücken und anschließend die Abdeckung nach außen schieben.
 - 2 Legen Sie zwei Batterien vom Typ **AAA** ein.
 - ◆ Der Pluspol **+** der Batterie muss den Pluspol **+** der Fernbedienung berühren.
 - ◆ Der Minuspol **-** der Batterie muss den Minuspol **-** der Fernbedienung berühren.
 - 3 Schieben Sie die Abdeckung wieder auf die Fernbedienung, bis sie einrastet.
- Verwenden Sie auf keinen Fall verschiedene Batterietypen zusammen, z. B. Alkali- und Manganbatterien.



Ihren Fernseher warten

Um Verletzungen durch Stromschläge zu vermeiden, darf das Gerät nicht zerlegt werden.

Führen Sie keine Wartungsarbeiten am Gerät aus.

Sie müssen das Gerät nur wie unten beschrieben gelegentlich reinigen.

Ziehen vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose.

- ◆ Verwenden Sie zum Reinigen des TFT-LCD-Bildschirms und des Rahmens nur kleine Mengen Reinigungsmittel und ein weiches, sauberes Tuch. Um Beschädigungen zu vermeiden, sollten Sie ihren Bildschirm nicht mit zu starkem Druck abreiben. Bei zu starkem Reiben können Flecken auf dem Bildschirm entstehen.
- ◆ Benutzen Sie niemals brennbare Reinigungsmittel, um ihren Fernseher oder andere elektrische Geräte zu reinigen.

– KUNDENDIENST

- Setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler oder einem Kundendienstvertreter in Verbindung, wenn sich eine Änderung in der Leistung des Produkts ergeben hat, die auf einen Produktfehler hinweist.

